

RB 2560 BRILLSILVER PARLAK GÜMÜŞ EFEKTLİ PASTA

- ÜRÜNLER** : **RB 2560 BRILLSILVER** - Özel Parlak Gümüş Pasta
- ÖZELLİKLERİ** : Işıltı etkili baskılar elde etmek için kullanıma hazır gümüş renkli su bazlı pasta
Ağır metal içermediğinden oksitlenme yapmaz,
Uzun ve stabil raf ömrüne sahiptir,
Esnek yapısı vardır,
Varak ve yaldıza göre daha canlı, parlak ve parıltı efekti sağlar,
Yumuşak ve ince tuşe gibi özelliklere sahiptir,
Ekolojik standartlara uygundur.
- KULLANIM** : RB 2560 BRILLSILVER, kullanıma hazır bir pasta olduğu için, gümüş etkili baskılarda kullanım kolaylığı sağlar. Spesiyal uygulamalar için ideal bir üründür. Yıkama haslıklarını artırmak için % 0,5 - 1 oranında RB 2601 SUPERFIX su bazlı katalizör ilavesi yapılmalıdır. Maksimum %3 oranında kadar renklendirme yapılarak da farklı renklerde ışıltı efekti sağlanabilir. Zeminli uygulamaların yapılacağı zaman, hem zemine hem üste % 0.5 RB 2601 SUPERFIX katalizörü takviyesi yapılmalıdır. Zemin olarak RB 2035 White ya da DP 2005 Softwhite kullanılabilir.
Ürünü kullanmadan önce, lütfen iyice karıştırınız.
- RENK** : Gümüş parıltılı
- PH** : 8±0,5
- VİSKOZİTE** : (Brookfield 25°C Sp: 6 , Rpm:10) 10.000 –40.000 Cp
- YOĞUNLUK** : 1,08- gr / ml
- ŞABLON** : 32/T-43/T Threads / cm ve 65- 75 shore ragle lastiği kullanımı tavsiye edilir.
- FİKSE İŞLEMİ** : Fikse derecesi ve süresi; 160°C – 170°C'de, 1,5 - 2 dakikadır.
- TEMİZLEME** : Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir.
- YIKAMA** : 40 C ve altında hassas programda tersten yıkama yapılmalıdır.
- PAKETLEME** : 10-30 kg 'lık plastik ambalajlar.
- DEPOLAMA** : Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.